



RUS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Двухуровневая водосливная арматура для смывного керамического бачка

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за выбор продукции IDDIS®. Перед установкой изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и действуйте в соответствии с ней во избежание повреждения изделия или его неправильной установки.

Двухуровневая водосливная арматура для сливных керамических бачков предназначена для наполнения смывного бачка водой и подачи ее для смыва в унитаз.

Технические характеристики

Диапазон рабочих давлений	0,02 – 1,0 МПа.
Температура воды	+2... +45 °С.
Установленный ресурс	150 тыс. циклов.
Средний расход воды	2,34 – 3,45 л/с.
Присоединительный размер	G½".

Комплектация

1. Двухуровневый клапан выпуска	1 шт.
2. Клапан нижнего впуска	1 шт.
3. Пластмассовые болты	2 шт.
4. Резиновая прокладка	1 шт.
5. Инструкция по эксплуатации	1 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия изменений, не ухудшающих технические и эксплуатационные характеристики.

KZ

БҰЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Керамикалық ағызу бәгіне арналған екі деңгейлі ағызу арматурасы

Құрметті сатып алушы! IDDIS® өнімін таңдағаныңыз үшін сізге алғыс айтамыз. Бұйымды орнатпас бұрын осы нұсқаулықты зейін қойып оқып шығуыңызды және бұйымның зақымдануына немесе дұрыс орнатылмауына жол бермеу үшін осы нұсқаулыққа сәйкес әрекет етуіңізді сұраймыз.

Керамикалық ағызу бәктеріне арналған екі деңгейлі су ағызу арматурасы ағызу бәгін суға толтыруға және суды унитазға ағызуға арналған.

Техникалық сипаттамалары

Жұмыс қысымының өрісі	0,02 – 1,0 МПа.
Судың температурасы	+2... +45 °С.
Тағайындалған ресурс	150 мың цикл.
Судың орташа шығыны	2,34 – 3,45 л/с.
Ұштастыру өлшемі	G½".

Жиынтықтылау

1. Екі деңгейлі шығару қақпақшасы	1 дана.
2. Төменгі кіргізу қақпақшасы	1 дана.
3. Пластмассалық бұрандамалары	2 дана.
4. Рөзеңке төсеме	1 дана.
5. Қолдану бойынша нұсқаулық	1 дана.

Дайындаушы бұйымның құрылымына, дизайнына және оның жиынтықталуына техникалық және пайдалану сипаттамаларын на-
шарлатпайтын өзгертулер енгізуге құқылы.

Сборка и установка изделия.

Клапан нижнего впуска.

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

1. Установите необходимую высоту впускного клапана, для чего:

- извлеките фиксатор, как показано на рис. 2;
- поверните трубку клапана относительно корпуса по часовой стрелке на 25°, как показано на рис. 3;
- передвигая трубку клапана вверх или вниз, установите необходимую высоту клапана (рис. 3).

Уровень воды соответствует верхнему краю поплавка (рис. 1), он должен быть на 2–4 см ниже трубки перелива воды;

- поверните трубку клапана против часовой стрелки для фиксации на заданном уровне и установите фиксатор.




Рис. 1




Рис. 2

Рис. 3

Бұйымды құрастыру және орнату.

Төменгі кіргізу қақпақшасы.


Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметін пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар қызметінің негізгі түрлерінің бірі болып санитарлық-техникалық бұйымдарды орнату, күйлеу және сумен қамту жүйесіне жалғау және суды бұру қызметтерін көрсететін ұйымдар мен жеке кәсіпкерлердің қызметкерлері болып табылады.

1. Кіргізу қақпақшасын қажетті биіктікте орнатыңыз, ол үшін:


- бекітікті 2-суретте көрсетілгендей етіп алып шығыңыз;
- қақпақшаның түтігін 3-суретте көрсетілгендей етіп, корпусқа қатысты сағат тілінің бойымен 25°-қа бұрыңыз;
- қақпақшаның түтігін жоғары немесе төмен қарай жылжыта отырып, қақпақшаны қажетті деңгейде орнатыңыз. 3-сур.).

Судың деңгейі қалқымаңың жоғарғы жиегіне сәйкес келеді (1-сур.), ол су ағызу түтігінен 2–4 см-ге төмен болу керек;

- артқы деңгейде бекіту үшін қақпақшаның түтігін сағат тіліне қарсы бағытта бұрыңыз және бекітікті орнатыңыз.



1-сур.



2-сур.

3-сур.

2. Закрепите впускной клапан в сливном бачке, как показано на рис. 4.
3. Проверьте, чтобы кронштейн поплавка свободно перемещался и не задевал стенки бачки.
4. Чтобы установить дополнительные более точные регулировки уровня воды, необходимо:
 - передвинуть фиксатор держателя поплавка, как показано на рис. 5;
 - передвинуть держатель поплавка вверх или вниз, установив необходимую высоту (рис. 5);
 - передвинуть фиксатор в первоначальное положение для фиксации держателя поплавка на заданном уровне (рис. 6);
 - используя отвертку и винт точной регулировки, отрегулировать уровень воды (рис. 6).

Поворот винта по часовой стрелке приводит к повышению уровня воды, против часовой стрелки — к понижению уровня воды.




Рис. 4 / 4-сур.




Рис. 5 / 5-сур.




Рис. 6 / 6-сур.

2. Кіргізу қақпақшасын ағызу бәгіне 4-суретте көрсетілгендей бекітіңіз.
3. Қалқыманың тіреуіші еркін орын ауыстыратынын және бәктің қабырғасына тимейтінін тексеріңіз.
4. Судың деңгейін анағұрлым дәл орнату үшін қажет:
 - қалқыма ұстағышының бекіткішін 5-суретте көрсетілгендей етіп жылжытыңыз;
 - қажетті биіктікте орнату арқылы қалқыманың ұстағышын жоғары немесе төмен қарай жылжытыңыз (5-сур.);
 - қалқыманың ұстағышын артқы деңгейде бекіту үшін бекіткішті бастапқы күйге жылжыту (6-сур.);
 - бұрауыш пен дәл реттеу бұрамасын пайдалана отырып, судың деңгейін реттеңіз (6-сур.).

Бұраманы сағат тілінің бойымен бұру су деңгейінің артуына, сағат тіліне қарсы бағытта бұру су деңгейінің төмендеуіне әкеп соғады

Сборка и установка изделия. Двухуровневый клапан выпуска.

1. Открутите пластиковую гайку и установите клапан выпуска, как показано на рис. 8а. **Внимание: верхняя часть коромысла должна располагаться параллельно передней стенке бачка (рис. 7).**
2. Установите резиновую прокладку с наружной стороны дна бачка (рис. 8б).
3. Вставьте болты в отверстия бачка и чаши унитаза и закрепите бачок на унитазе (рис. 9). **Внимание: затягивание пластмассовых гаек нужно производить равномерно с двух сторон, не допуская перекосов бачка и не используя гаечные ключи.** Для упрощения крепления бачка к унитазу и регулировки коромысла рекомендуем отсоединить корпус выпускного клапана от седла, повернув его против часовой стрелки.




Рис. 7 / 7-сур.




Рис. 8 / 8-сур.




Рис. 9 / 9-сур.

Бұйымды құрастыру және орнату. Екі деңгейлі шығару қақпақшасы

1. Пластикті сомынды бұрап шығарыңыз және шығару қақпақшасын 8а суретте көрсетілгендей етіп орнатыңыз. **Иінағаштың жоғарғы бөлігі бәктің алдыңғы қабырғасына параллельді орналасқанына назар аударыңыз (7-сур.).**
2. Рәзеңке төсемені бәктің түп жағына орнатыңыз (8б-сур.).
3. Бұрандамаларды бәктің саңылауына және унитаздың тостағанына орнатыңыз және унитазға бекітіңіз (9-сур.). **Пластмассалық сомындарды екі жағынан біркелкі етіп, бәктің қисайып кетуіне және сомынды кілттерді пайдаланбай орнатуға жол берілмейді.** Бәктің унитазға бекітілуін және иінағашты реттеуді жеңілдету үшін сағат тіліне қарсы бағытта бұру арқылы шығару қақпақшасының корпусын ершіктен ажыратуға кеңес береміз.

4. Отрегулируйте высоту коромысла (рис. 10б). Необходимо учесть, что верхняя часть платформы коромысла должна располагаться на 5–5,5 см ниже верхней кромки отверстия в крышке бачка (рис. 10в).
5. Для регулировки высоты выпускного клапана откройте защелку и отрегулируйте высоту, зажав фиксаторы. Затем зафиксируйте необходимую высоту защелками.
6. Отрегулируйте положение тяги (рис.11). Обратите внимание, что количество отверстий на тяге должно соответствовать цифре на коромысле (рис.10б).




Рис. 10 / 10-сур.

4. Иінағаш биіктігін ретке келтіріңіз (10б-сур.). Иінағаш платформасының жоғарғы бөлігі бөшке қақпағындағы саңылаудың жоғарғы жиегінен 5-5,5 см төмен орналасуы тиіс екенін ескеру қажет (10в-сур.).
5. Шығару клапанының биіктігін реттеу үшін ысырманы ашып, бекіткіштерді қысу арқылы биіктігін реттеңіз. Содан кейін қажетті биіктікті ысырмалармен бекітіңіз.
6. Тартқыш күйін реттеңіз (11-сурет). Тартқыштағы тесіктердің саны иінағаштағы санға сәйкес келуі керек екенін ескеріңіз (10б-сурет).




Рис. 11 / 11-сур.

7. Аккуратно отрежьте трубку перелива. Обратите внимание, что уровень трубки перелива должен быть на 2-4 см выше верхнего края поплавка впускного клапана.
8. Зафиксируйте выпускной клапан в седле, установите крышку на бак и вкрутите кнопку (3-5 оборотов), плотно зафиксировав ее на крышке.
9. Присоедините клапан впуска к центральному водоснабжению, используя гибкую подводку G $\frac{1}{2}$ " (не входит в комплект).
10. Откройте кран подачи воды из водопроводной сети, проверьте все соединения на герметичность, при необходимости произведите затяжку (усилие затяжки не должно превышать 10 Н/м).

Регулировки полного и частичного слива

Внимание: завод-изготовитель изначально установил оптимальные настройки полного и частичного слива.

1. Для изменения объема полного слива откройте защелку и перемещайте регулятор на корпусе клапана выпуска:
 - для уменьшения объема слива перемещайте регулятор вверх;
 - для увеличения объема перемещайте регулятор вниз.




Рис. 12 / 12-сур.

7. Құйылым түтігін мұқият кесіңіз. Құйылым түтігінің деңгейі қабылдау клапанының қалқымасының жоғарғы жиегінен 2-4 см жоғары болуы керек екенін ескеріңіз.
8. Ершіктегі шығару қақпақшасын бекітіңіз, қақпақты бөкке орнатыңыз және батырманы қақпақта тығыздап бекіту арқылы бұрап салыңыз (3-5 айналым).
9. G $\frac{1}{2}$ " өткізгішін пайдалану арқылы (жиынтыққа кірмейді) кіргізу қақпақшасын орталық сумен қамту жүйесіне жалғаңыз.
10. Су өткізу желісінің су берілісі шүмегін ашыңыз, барлық қосылыстардың саңылаусыдығын тексеріңіз, қажет болса бұраңыз (тығыздап бұрауға күш салу 10 Н/м-ден аспау керек).

Толық және ішінара ағызуды реттеу

Назар аударыңыз: дайындаушы-зауыт бастапқыда толық және ішінара ағызуды оңтайлы күйледі.

1. Толық құйылым көлемін өзгерту үшін ысырманы ашып босату клапанының корпусындағы реттегішті жылжытыңыз:
 - құйылым көлемін азайту үшін реттегішті жоғары жылжытыңыз;
 - көлемді арттыру үшін реттегішті төмен жылжытыңыз.

2. После регулировки закройте защелку
3. Для изменения объема частичного слива используйте регулятор частичного слива (рис. 12б):
 - Для уменьшения объема слива перемещайте регулятор вверх
 - Для увеличения объема перемещайте регулятор вниз

Промывка фильтра впускного клапана

В случае медленного наполнения или непоступления воды в бак необходимо:

1. Закрыть кран подачи воды в бак.
2. Открутить шланг подводки воды (рис. 13а) и руками (или с помощью пинцета) извлечь фильтр-вставку из корпуса впускного клапана (рис. 13б).
3. Промыть фильтр (рис. 13в).
4. Собрать все в обратной последовательности (рис. 13г, д).

При промывке фильтра извлекать впускной клапан из бака нет необходимости.




Рис. 13 / 13-сур.

2. Реттеуден кейін ысырманы жабыңыз.
3. Жартылай құйылым көлемін өзгерту үшін ішінара құйылым реттегішін пайдаланыңыз (12б-сурет):
 - Құйылым көлемін азайту үшін реттегішті жоғары жылжытыңыз
 - Көлемді арттыру үшін реттегішті төмен жылжытыңыз

Кіргізу қақпақшасының сүзгісін шаю

Су бәкке баяу толған немесе толмаған кезде мынадай әрекеттерді жасау қажет:

1. Бәкке су беру шүмегін жабу.
2. Су өткізу құбыршегін бұрап шығару (13а-сур.) және қолмен (немесе қысқыштың көмегімен) кіргізу қақпақшасының корпусынан ендіріме-сүзгіні алып шығу (13б-сур.).
3. Сүзгіні шаю (13в-сур.).
4. Барлығын кері тәртіппен құрастыру (13г, д-сур.).

Сүзгіні шайған кезде кіргізу қақпақшасын бәктен алып шығудың қажеттілігі жоқ.

Хранение и транспортировка

Арматуру следует хранить в упакованном виде в сухом закрытом помещении на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.

Гарантийные обязательства

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение гарантийного срока (5 лет).

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца. Срок службы: 10 лет. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки и правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем – в Сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в Сервисный центр. Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают.

Решения о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются Сервисным центром. Заменяемые узлы и детали переходят в собственность Сервисного центра.

Сақтау және тасымалдау

Арматураны жабық күйінде құрғақ, жабық орынжайда, жылытқыш аспаптардан кем дегенде 0,5 м арақашықтықта сақтаған жөн.

Кепілдік міндеттемелер

Осы кепілдік міндеттемелер бұйымның ақауларын кепілдік мерзімі ішінде тегін кетірге құқық береді (5 жыл).

Бұйымды кеңселерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, денсаулық сақтау және т.с.с. салалардағы кәсіпорындарда пайдаланған кезде кепілдік мерзімі 3 айды құрайды. Қызмет мерзімі: 10 жылға. Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды бөлшек сауда желілерінде сатып алған күннен бастап есептеледі. Сатып алу күнін растау үшін кассалық және тауарлық чектерді, сондай-ақ бұйымның артикулы, сатылған күні және сатушының нақты қолы және/немесе сатқан ұйымның мөрі бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талонын көрсету қажет. Бұйымды орнатқан, құрастыру және күтім жасаған кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа алыңыз.

Ақаулық пайда болған жағдайда кепілдік сипаты жоқ ақауларды жою үшін орнатуды жүргізген мамандарға және содан кейін ғана Сервистік орталыққа хабарласу керек. Бұйымды күйлеу және ретке келтіру жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманның міндеттеріне кіреді және Сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылмайды. Аталмыш кепілдік міндеттемелері РФ-ң қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушылардың құқықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді.

Қызмет көрсету шеберінің бұйымды орнату орнынан келуінің орындылығы туралы, сондай-ақ ақаулы түйіндерді немесе барлық бұйымды алмастыру туралы шешімді Сервистік орталық қабылдайды. Алмастырылған түйіндер мен бөлшектер Сервистік орталықтың меншігіне өтеді.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после его передачи покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на не зависящие от производителя причины (пожар, перепады давления в водопроводной сети, плохое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на отсутствие или неправильное выполнение настроек и регулировок.

Кепілдік таралмайды:

- бұйымды сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде туындаған тасымалдау зақымдарына;
- бұйымды біліксіз орнату салдарынан туындаған ақауларға;
- өндірушіге тәуелденбейтін себептерге (су өткізу желісінде қысымның ауытқуы, судың төмен сапасы мен ластануы және т.с.с.);
- механикалық зақымдарға, агрессивтік жуғыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық және абразивтік заттардың әсер ету іздеріне;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаған кезде;
- бұйым 0 °C-ден төмен температурада пайдаланылған кезде;
- күйлеулер мен реттеулер орындалмаған немесе дұрыс орындалмаған бұйымдарға.

Причины неисправности и способы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Наблюдается течь воды из бачка в унитаз.	Выпускная арматура смещена или установлена не по центру отверстия в бачке.	Установить выпускную арматуру в центре отверстия бачка.
	Неправильная регулировка высоты переливной трубки.	Отрегулировать высоту согласно п. 5 раздела «Сборка и установка изделия. Двухуровневый клапан выпуска».
	Слабо затянута гайка крепления выпускной арматуры.	Затянуть гайку.
Медленное наполнение или непоступление воды в бачок унитаза.	1. Засорение фильтра. 2. Перегиб гибкой подводки. 3. Непоступление воды из центрального водопровода.	1. Отвернуть шланг подводки воды, извлечь фильтр (рис. 13) и промыть. 2. Устранить перегиб. 3. Проверить положение крана (откр./закр.) либо наличие воды в центральном водопроводе.
Недостаточный уровень воды в бачке унитаза.	Не произведены настройки впускного клапана.	Произвести настройку, как указано в п. 1 «Сборка и установка изделия. Клапан нижнего впуска».
Впускной клапан не перекрывает подачу воды.	Засорение в узле резинового клапана.	Обращаться в Сервисный центр.

Ақаулықтардың себептері және оларды жою тәсілдері

Ақаулық	Ықтимал себеп	Жою тәсілі
Бәктен унитазға су ағатынын байқалады.	Шығару арматурасы ығысып кеткен немесе бәк саңылауының ортасы бойынша орнатылмаған.	Шығару арматурасын бәк саңылауының ортасына орнатыңыз.
	Қайта ағузы түтігінің биіктігін дұрыс реттемеу.	Биіктігін реттеуді 5 т. «Бұйымды құрастыру және орнату. Екі деңгейлі шығару қақпақшасы» көрсетілгендей жүргізіңіз.
	Шығару арматурасының бекіту сомыны әлсіз бұралған.	Сомынды бұраңыз.
Су унитаздың бәгіне баяу толады немесе толмайды.	1. Сүзгінің бітелуі. 2. Иілгіш өткізгіштің майысуы. 3. Орталық су құбырынан судың келіп түспеуі.	1. Су өткізу құбыршегін бұрыңыз, сүзгіні алып шығыңыз (13-сур.) және шайыңыз. 2. Майысқанды түзеңіз. 3. Шүмектің күйін (ашу/жабу), не болмаса орталық су құбырындағы судың болуын тексеріңіз.
Унитаздың бәгінде су деңгейінің жеткіліксіз болуы.	Кіргізу қақпақшасының күйленген жоқ.	Күйлеуді 1 т. «Бұйымды құрастыру және орнату. Төменгі кіргізу қақпақшасы» көрсетілгендей жүргізіңіз.
Кіргізу қақпақшасы судың берілісін жаппайды.	Резеңке қақпақша түйінінің бітелуі.	Сервистік орталыққа жүгініңіз.



ДЛЯ ЗАМЕТОК/БЕЛГІЛЕР ҮШІН



RUS

Отметки о продаже изделия

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.
Модель:

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:

Сатушының қолы:

--

Дата продажи:

Сатылған күн:

--

Фирма-продавец:

Сатушы-фирма:

--

М.П.

М.О.

--

Подпись покупателя:

Сатып алушының қолы:

--

Отметки сервисного центра:

СЛУЖБА СЕРВИСА ОТВЕЧАЕТ
НА ВАШИ ВОПРОСЫ 24/7 ПО ТЕЛЕФОНУ

8 800 234-77-67

Звонок по России бесплатный.

* Телефон сервиса в Казахстане и стоимость звонка уточняйте на сайте iddis.ru.

По данным телефонам вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры работают во многих городах Российской Федерации, Казахстана и Беларуси. Дополнительную информацию вы можете найти на сайте www.iddis.ru.

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организации, принимающей претензии, владельца торговой марки IDDIS®, поставщика.

PASSPORT ART: i04.007; DATE: 08.2024.

KZ

Бұйымды сату тураклы белгілер

Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.
Үлгісі:

Маған сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінәрат-талаптар қоймаймын, кепілдік шарттарымен, бұйымды монтаждау, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтармен келісемін.

Қызмет көрсету орталығының белгілері:

СЕРВИС ҚЫЗМЕТІ СІЗДІҢ СҰРАҚТАРЫҢЫЗҒА 24/7
ТЕЛЕФОНЫ АРҚЫЛЫ ЖАУАП БЕРЕДІ

8 800 234-77-67

Ресей бойынша қоңырау шалу тегін.

* Қазақстандағы сервис телефоны мен құнын сайтынан анықтаңыз iddis.ru.

Осы телефон арқылы Сіз келесі сұрақтар бойынша хабарласа аласыз:

- сервистік қызмет көрсету;
- кепілдік қызмет көрсету;
- өнімдер бойынша ақпараттық қолдау.

Қазақстан Республикасының қалаларында жұмыс істейтін сервистік орталықтары бар қалалардың тізімін және қосымша ақпаратты Сіз сайттан таба аласыз www.iddis.ru.

Үкiлеттi ұйым болып табылатын IDDIS® ресейлiк сауда маркасы иесiнiң тапсырысы бойынша әзiрленген және өндiрiлген.