



№	Запасные части	Артикул	№	Запасные части	Артикул
1	Ручка смесителя	994ENJC01SM	10	Шланг	976MIC07SM
2	Картридж	999C35D0SM	11	Штуцер шланга	979MIC75SM
3	Ручка дивертора	971ENJC48SM	12	Лейка верхняя	978ENJC20SM
4	Дивертор	997PC152SM	13	Верхняя дуга	942ENJ0C1SM
5	Аэратор	996P24B1SM	14	Стойка	951ENJC101SM
6	Излив	995V11C6SM	15	Крепление стойки	968ENJRC1SM
7	Штуцер излива	979MI083SM	16	Соединитель стойки	952ENJC01SM
8	Лейка душевая	978ENJC10SM	17	Гайка накидная, штуцер в к-те	983MIC04SM
9	Держатель лейки	977ENJC01SM	18	Отражатель для смесителя, эксцентрик в к-те	982BRRC2SM