



| №  | Запасные части           | Артикул      | №  | Запасные части                              | Артикул     |
|----|--------------------------|--------------|----|---------------------------------------------|-------------|
| 1  | Ручка смесителя          | 994TOKB01SM  | 13 | Штуцер шланга                               | 979IDB60SM  |
| 2  | Заглушка ручки смесителя | 973TOK1BSM   | 14 | Лейка верхняя                               | 978TOKB20SM |
| 3  | Картридж                 | 999C35D0SM   | 15 | Верхняя дуга                                | 942TOK0B1SM |
| 4  | Ручка дивертора          | 971TOKB2SM   | 16 | Средняя часть стойки                        | 951TOKB02SM |
| 5  | Дивертор                 | 997PC143SM   | 17 | Стойка                                      | 951TOKB01SM |
| 6  | Блок дивертора           | 950TOKB0SM   | 18 | Соединитель стойки                          | 952TOKB01SM |
| 7  | Аэратор                  | 996P24A3SMCF | 19 | Крепление стойки                            | 968TOKRB1SM |
| 8  | Излив                    | 995VD165B6SM | 20 | Гайка накидная, штуцер в к-те               | 983IDB03SM  |
| 9  | Крепление излива         | 970TOK60SM   | 21 | Отражатель для смесителя, эксцентрик в к-те | 982BRRB2SM  |
| 10 | Лейка душевая            | 978TOKB10SM  |    |                                             |             |
| 11 | Держатель лейки          | 977TOKB02SM  |    |                                             |             |
| 12 | Шланг                    | 976MIB07SM   |    |                                             |             |