



№	Запасные части	Артикул	№	Запасные части	Артикул
1	Ручка смесителя	994TOKC01SM	13	Штуцер шланга	979IDC60SM
2	Заглушка ручки смесителя	973TOK1CSM	14	Лейка верхняя	978TOKC20SM
3	Картридж	999C35D0SM	15	Верхняя дуга	942TOK0C1SM
4	Ручка дивертора	971TOKC2SM	16	Средняя часть стойки	951TOKC02SM
5	Дивертор	997PC143SM	17	Стойка	951TOKC01SM
6	Блок дивертора	950TOKC0SM	18	Соединитель стойки	952TOKC01SM
7	Аэратор	996P24A3SMCF	19	Крепление стойки	968TOKRC1SM
8	Излив	995VD165C6SM	20	Гайка накидная, штуцер в к-те	983MIC04SM
9	Крепление излива	970TOK60SM	21	Отражатель для смесителя, эксцентрик в к-те	982BRRC2SM
10	Лейка душевая	978TOKC10SM			
11	Держатель лейки	977TOKC02SM			
12	Шланг	976MIC07SM			