



RUS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Подвесной унитаз

**NEORDSEi25, NEODE00i25, ODNDP00i25,
ODNDPSEi25**

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1. Чаша унитаза | 1 шт. |
| 2. Комплект креплений | 1 компл. |
| 3. Сиденье с креплением | 1 шт. |
| 4. Паспорт изделия | 1 шт. |

Унитаз подвесной, Neofix, NEORDSEi25
Аспалы унитаз, Neofix, NEORDSEi25






Рис. 1 / 1-сур.



БҮЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Аспалы унитаз



**NEORDSEi25, NEODE00i25, ODNDP00i25,
ODNDPSEi25**

Күрметті сатып алушы! IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздің өніміміз РФ аумағында әрекет ететін барлық техникалық стандарттарға және санитарлық-гигиеналық нормаларға толықтай сәйкес келеді. Сатып алған бүйымныңызды орнату және пайдалану алдында оны орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысуыңызды сұраймыз.



ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Унитаздың тостағаны | 1 дана. |
| 2. Бекіткіш жиынтығы | 1 жиынт. |
| 3. Бекіткіші бар отырғыш | 1 дана. |
| 4. Бүйымның төлқұжаты | 1 дана. |

Унитаз подвесной, Neofix, NEODE00i25
Аспалы унитаз, Neofix, NEODE00i25



Унитаз подвесной, Odyssey, ODNDP00i25, ODNDPSEi25
Аспалы унитаз, Odyssey, ODNDP00i25, ODNDPSEi25



RUS

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

Перед установкой подвесного унитаза рекомендуется убедиться в том, что межосевое расстояние между отверстиями крепления чаши унитаза в установленной инсталляции равно 180 мм, а также проверить возможность подключения патрубков слива и канализации.

- Приложите чашу унитаза к стене так, чтобы совпали отверстия в стене, длина шпилек крепления, выходы канализационного и сливного патрубков с соответствующими отверстиями в унитазе, выберите оптимальную монтажную длину патрубков (рис. 2).




Рис. 2 / 2-сур.



ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

KZ

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметін пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар қызметінің негізгі турлерінің бірі болып санитарлық-техникалық бұйымдарды орнату, күйлеу және сүмен қамту жүйесіне жалғау және суды буру қызметтерін көрсететін үйымдар мен жеке кәсіпкерлердің қызметкерлері болып табылады.

Аспалы унитазды орнатпас бұрын унитаз тостаганының саңылаулары арасындағы ось аралық арақашықтық белгіленген инсталляцияда 180 мм-ге тең екендігіне көз жеткізу, сондай-ақ ағызы және көлте құбырларын жалғап қосу мүмкіндігін тексерген жөн.

- Қабыргадағы саңылаупар, бекіту үқасстырмаларының ұзындығы, көріз және ағызы көлте құбырларының шығатын жерлері унитаздағы тиісті саңылаулармен сәйкес келу үшін унитаздың тостаганың қабыргаға тақап көрініз, көлте құбырларға арналған оңтайлы монтажда ұзындығын таңдыш (2-сур.).



RUS

2. Вставьте шпильки (входят в комплект инсталляции для подвесного унитаза) в отверстия в инсталляции. Наденьте ПВХ-трубы на шпильки для предотвращения повреждения керамики (входят в комплект крепления подвесного унитаза) (рис. 3).

KZ

2. Үқастырмаларды инсталляция саңылауларына салыңыз (аспалы унитазға арналған инсталляция жиынтығына кіреді). Керамиканың зақымдануына жол бермеу үшін ПВХ-тұтіктерді үқастырмаларға кигіңіз (аспалы унитаздың бекіткіш жиынтығына кіреді) (3-сур.).





Рис. 3 / 3-сур.

RUS

- Установите унитаз на шпильки, предварительно проложив между стеной и унитазом изолон (если входит в комплектацию инсталляции). Закрепите унитаз с помощью крепежа (рис. 4).
- Включите подачу воды. Проверьте герметичность соединений. При необходимости произведите дополнительную герметизацию соединений.
- Обрежьте излишки изолона, обработайте стыки между стеной и унитазом, при необходимости воспользуйтесь санитарным силиконовым герметиком (рис. 4).

**KZ**

- Қабырга мен унитаз арасындағы алдын-ала изолонды өткізу арқылы унитазды ұқсастырмага орнатыңыз (егер инсталляция жиынтығына кірсе). Унитазды бекіткіштің көмегімен бекітіңіз (4-сур.).
- Судың берілісін қосыңыз. Қосылыстардың саңылаусыздығын тексеріңіз. Қажет болса, қосылыстардың қосымша саңылаусыздығын тексеріңіз.
- Изолонның артық бөліктерін кесіп тастаңыз, қабырга мен унитаз арасындағы түйіспелерді өңдеңіз, қажет болса, санитарлық силикондық герметикті пайдаланыңыз (4-сур.).




Рис. 4 / 4-сур.

RUS

6. Закрепите сиденье с помощью прилагаемого крепежа. Для моделей NEODE00i25, NEORDSEi25, ODNDPSEi25 используется система Easy Fix, обеспечивающая легкое снятие сиденья нажатием кнопок на внутренней стороне креплений (рис. 5).





Рис. 5 / 5-сур.

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Приобретенное Вами изделие легко поддерживать в чистоте, используя специализированные средства для керамических (унитаз) и пластиковых (сиденье) изделий. При уходе за изделием **ЗА ПРЕЩАЕТСЯ** использовать абразивные вещества и материалы, а также агрессивные химические вещества. Моющее средство не следует надолго оставлять на поверхности изделия, после применения тщательно промыть водой.

KZ
6. Отыргышты ұсынылған бекіткіштің көмегмен бекітіңіз. NEODE00i25, NEORDSEi25, ODNDPSEi25 үлгілері үшін Easy Fix жүйесі қамтамасыз етіледі, ол бекіткіштің ішкі жағындағы батырмаларды басу арқылы отыргышты оңай алып тастауды қамтамасыз етеді (5-сур.).



БҮЙЫМНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ ЖАСАУ

Сіз сатып алған бүйымды керамикалық (унитаз) және пластикті (ottyрыш) бүйымдарға арналған көсібі құралдарды пайдалана отырып, оңай тазалықта ұстауга болады. Бүйимға күтім жасаган кезде абразивтік заттар мен материалдарды, сондай-ақ агрессиялық химиялық заттарды пайдалануға **ТҰЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Жұғыш заттарды бүйымның беткі қабатында ұзақ уақытқа қалдырмаған жөн, қолданғаннан кейін сүмен мұқият шайыңыз.

RUS

Приобретенное Вами изделие требует бережного обращения. Во избежание его повреждения **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- производить по поверхности изделия удары тяжелыми и твердыми предметами;
- при установке и эксплуатации изделия прикладывать чрезмерное физическое усилие;
- ставить на унитаз раскаленные предметы (кастрюли и сковороды) и выливать слишком горячие жидкости температурой выше +75 °C (например, раскаленное масло).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение гарантийного срока:

- 25 лет на чашу унитаза;
- 3 года на сиденье для унитаза.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца на все изделия. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации.

При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации. В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем — в Сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в Сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни

Сіз сатып алған бұйымды мүқият пайдалану қажет. Оның зақымдануына жол бермеу үшін **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**:

- бұйымның беткі қабатын ауыр және қатты заттармен ұруға;
- бұйымды орнатқан және пайдаланған кезде шамадан тыс күш салуға;
- унитаздың үстіне қызып тұрган заттарды (кастрюльдер мен талар) қоюға және температурасы +75 °C-ден асатын тым ыстық сұйықтықтарды (мысалы, қызып тұрган май) қоюға.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы кепілдік міндеттемелер кепілдік мерзімі ішінде бұйымның ақауларын тегін жоюға құқық береді:

- унитаздың тостағаны үшін кепілдік мерзімі – 25 жыл;
- унтаңдың отырғышы үшін кепілдік мерзімі – 3 жыл.

Бұйымды көнсерлерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, денсаулық сақтау және т.б. салалардағы көсіпорындарда пайдаланған кезде бұйымға берілтін кепілдік мерзімі 3 айды құрайды. Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды бөлшек сауда жөлілерінде сатып алған күннен бастап есептеледі.

Сатып алу күнін раставу үшін кассалық және тауарлық чектерді, сондай-ақ бұйымның артикулы, сатылған күні көрсетілген, сатушының нақты қолы және/немесе сатқан үйымның мөрі бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талонын көрсету қажет.

Бұйымды орнатқан, құрастырған және күтім жасаған кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты басшылықта алыңыз. Ақаулық орын алған жағдайда кепілдік сипаты жоқ ақауларды жою үшін орнатуды жүргізген мамандарға және содан кейін гана Сервистік орталыққа хабарласу керек.

Бұйымды күйлеу және ретке келтіру жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманның міндеттеріне кіреді және Сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылмайды.

Атапмыш кепілдік міндеттемелері РФ-н қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушылардың құқықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді. Қызмет көрсету шеберінің бұйымды

KZ

RUS

в коем случае их не ограничивают. Решения о целесообразности выезда мастера Сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются Сервисным центром. Выезд мастера Сервисной службы (гарантийный случай) бесплатный в течение всего срока гарантии в городе, где есть Сервисный центр. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на дефекты, возникшие по не зависящим от производителя причинам (пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на дефекты, возникшие при несоблюдении требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на дефекты, возникшие в случае использования изделия не по назначению.

KZ

орнату орынан келуінің орындылығы туралы, сондай-ақ ақаулы түйіндерді немесе барлық бұйымды алмастыру туралы шешімді Сервистік орталық қабылдайды. Сервистік орталық бар қалада кепілдік мерзім ішінде Сервистік қызмет шеберінің шығуы (кепілдік жағдайы) тегін. Алмастырылған белшектер Сервистік орталықтың меншігіне етеді. Дайындаушы бұйымның құрылымы мен жиынтықтылығына оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгертулер енгізуге құқылы.

КЕПІЛДІК ТАРАЛМАЙДЫ:

- бұйымды сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде туындаған ақауларға;
- бұйымды біліксіз орнату салдарынан туындаған ақауларға;
- өндірушіге тәуелденбейтін себептер (өрт, судың тәмен сапасы мен ластануы және т.с.с.) бойынша туындаған ақауларға;
- механикалық зақымдарға, агрессивтік жұғыш заттарды пайдаланау салдарынан химиялық және абразивтік заттардың әсер ету іздеріне;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаган кезде туындаған ақауларға;
- бұйым 0 °C-ден тәмен температурада пайдаланылған кезде;
- бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланбаған жағдайда туындаған ақауларға.

RUS

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:
Сатушының қолы:

Дата продажи:
Сатылған күн:

Фирма-продавец:
Сатушы-фирма:

М.П.
М.О.

Подпись покупателя:
Сатып алушының қолы:

KZ

БҮЙЫМДЫ САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГЛЕР

Бұйымның сыртқы түрі мен жынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Үлгісі:

Маган сатып алған тауар туралы барлық акпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жынтықтылығына қатысты кінерат-талаптар қоймаймын, кепілдік шарттарымен, бұйымды монтаждау, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулыктармен келісемін.

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ БЕЛГЛЕРІ:

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

8-800-234-77-67

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.



Понравился унитаз –
оставь отзыв на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru

IDDIS®
технологии комфорта

Произведено по заказу российской торговой марки IDDIS®.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАР:

1. Алматы:

Райымбек к., 208 А үй, 314 кеңсе
+7 (727) 320 - 09 - 09
+7 (707) 807 - 67 - 59
+7 (727) 320 - 18 - 59
+7 (727) 320 - 18 - 11

2. Костанай:

Бородин к., 173 үй
+7 (7142) 57 - 44 - 12
+7 (7142) 57 - 44 - 95
+7 (7142) 57 - 42 - 19

IDDIS® ресейлік сауда белгісінің тапсырысы бойынша өндірілді.